

Para realizar el cambio de tu contraseña debes seguir estos sencillos paso:

- 1. Es necesario abrir el navegador de tu preferencia, 💿 🕘 🖉 🤤 4 ya sea en una PC o en un Smartphone.
- Ubica la barra de direcciones y escribe la siguiente dirección. 192.168.5.1
 Nota. Si te muestra error al ingresar la dirección cambia el 5 por el 1 192.168.1.1 y continua con los siguientes pasos

\leftrightarrow > C 🏠	Q 192.168.5.1	\rightarrow
	- TSETOODAL	

Ingresa y a continuación aparecerá la ventana de
 WEB Login y en la casilla de Username ingresa USER
 y en la casilla Password ingresar USER y da clic
 en Login

WEB Login					
Username Password	user •••• Login				

4. Ya que ingresaste, da clic en la opción de **(A)Wireless**, después en **(B)Security**, habilita la casilla **(C)Show Key** y finalmente cambia tu contraseña donde dice **(D)Pre-Shared Key**.

(A)—	Site Contents: Status LAN Wireless Basic Settings Advanced Settings Security Access Control Status WAN Services	WLAN Security Settings This page allows you setup the WLAN security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.	
(B)—		SSID Type:	Root AP - TCN_5534330425- V
	Firewall	Authentisation Made	
	Admin	MIDA Cirker Suiter	C Enterprise (RADIUS) C Personal (Fre-Shared Key)
		WPA Upher Suite:	MIKIP MAES
		WPA2 Cipher Suite:	M TKIP MAES
		Group Key Update Timer:	86400
		Pre-Shared Key Format:	Passphrase ~
		Pre-Shared Key:	Ejemplo123
		Show Key: Apply Changes	C) (D)
	(E))	

5. Una vez completado este paso oprime en *(E)*Apply Changes y tu nueva contraseña habrá quedado guardada.

Nota. Ya que hayas finalizado, todos los dispositivos WiFi quedaran desconectados, es necesario ingresar tu nueva contraseña para continuar conectados a Internet.